

Aufbaubeispiel 1 - Kanister innerhalb der Toilette

Zubehör: Eimer eckig 16l Art. 4007

Weithals-Bügel Kanister 9,5l Art. 2013

Montage:

1. Papierschablone mit Klebeband auf Sitzplatte kleben
2. \varnothing 5mm Löcher für Arretierungsbolzen bohren
3. Ausschnitt mit Stichsäge aussägen
4. Arretierungsbolzen einschrauben
5. Urinabtrennung einlegen
6. Holzbrille aufstecken
7. Griff am Deckel montieren
8. Schraube als Deckelhalterung an beliebiger Stelle einschrauben

